




DK92



IT4



IS5



3Q4

Alignement  
 OC<sub>1</sub>, OC<sub>2</sub>, OC<sub>3</sub> = Générateur sur 6MHz (50m) Regler les oscillateurs pour avoir des battements seulement sur les repères marqués sur le cadran  
 OC<sub>4</sub> = Générateur sur 6MHz repère bas  
 Générateur sur 2,7MHz repère haut  
 P.O et G0 = Alignement standard

Position piles economique